

PROIZVODNA POROČILA ZA PROIZVODNJO POLIZDELKOV MIKKA PRILOGA 5: Proizvodno poročilo - Mikka Day / Night cream	Pharma  Hemp®
	Šifra: OBR5-SOP-PRO-017
	Verzija: 04

NAZIV IZDELKA	☐ MIKKA DAY CREAM ☐ MIKKA NIGHT CREAM (označi)
ŠTEVILKA SERIJE	
ROK UPORABE	
ZAČETNI ČAS (ura, datum)	
KONČNI ČAS (ura, datum)	

1. PREGLED PROIZVODNE LINIJE

KONTROLA DEJAVNIKA	STANJE
Površine in delovna oprema v prostorih so očiščene skladno s ČP-GEN.001.	DA / NE
Delovne naprave so očiščene skladno z navodili za delo za posamezno napravo (NZD).	DA / NE
Vsi materiali in oznake iz prejšnje serije in ostala delovna oprema, ki niso povezani s trenutno serijo, so bili odstranjeni.	DA / NE
Oprema je označena z imenom/opisom izdelka in številko trenutne serije.	DA / NE
Vsa oprema deluje v skladu z NZD za ta kos opreme in ni poškodovana.	DA / NE
Vsi material so bili skladno s SOP-LOG-001 odobreni in sproščeni s strani QC.	DA / NE
Operater/ji so zdravi in brez bolezenskih znakov.	DA / NE
Okoljski pogoji so ustrezni.	DA / NE
Na voljo je ustrezna zaščitna oprema, skladno s SOP-GEN-001.	DA / NE

Vnesel (datum, podpis):

Pregledal (datum, podpis):

2. KOSOVNICA

2.1 Izračun deležev sestavin

Priprni ustrezno kosovnico

Vnesel (datum, podpis):

Pregledal (datum, podpis):

PROIZVODNA POROČILA ZA PROIZVODNJO POLIZDELKOV MIKKA PRILOGA 5: Proizvodno poročilo - Mikka Day / Night cream	Pharma  Hemp®
	Šifra: OBR5-SOP-PRO-017
	Verzija: 04

3. POSTOPEK PROIZVODNJE

3.1 Delovna oprema

NAZIV DELOVNE OPREME	TEHNOLOŠKA ŠTEVILKA

3.2 Postopek izdelave

Natehtaj surovine za fazo B' in začni z raztapljanjem. Glicerin daj v 2 L kovinsko posodo in začni z mešanjem (nastavek z noži), tako da se ustvari vrtinec (1500-2000 rpm). V vrtinec vsipaj počasi Ksantan in mešaj 5 min, da se Ksantan omoči. Pripravljeno raztopino vlij k fazi B.

Sestavina	Zatehta (g)	Številka serije
Rastlinski glicerin		
Ksantan gumi		

Temperatura		Hitrost mešanja	
Začetni čas		Končni čas	

Vnesel (datum, podpis): _____

Preveril (datum, podpis): _____

Zatehtaj surovine za fazo B'' (**samo dnevna krema**) in začni z raztapljanjem. Vodo daj v 10 L kovinsko posodo in začni z mešanjem (rotor-stator). Dodaj hialuronsko kislino in mešaj do raztapljanja. Pripravljeno raztopino vlij v inox posodo k fazi B

Sestavina	Zatehtana masa (g)	Številka Serije
Hialuronska kislina HMW		
Deionizirana voda		

Vnesel (datum, podpis): _____

Pregledal (datum, podpis): _____

Segrevanje Faze B – vodna faza. Zatehtaj surovine in jih daj v posodo. Ko dodamo homogenizirano fazi B', zapri in ob navadnem mešanju grej do 65°C pri dnevni oz 75°C pri nočni.

Sestavina	Zatehtana masa (g)	Številka Serije
Geogard ultra		
Hidrolat laškega smilja / hamamelisa (obkroži)		
Deionizirana voda		

Temperatura		Hitrost mešanja	
Začetni čas		Končni čas	

Vnesel (datum, podpis): _____

Pregledal (datum, podpis): _____

PROIZVODNA POROČILA ZA PROIZVODNJO POLIZDELKOV MIKKA PRILOGA 5: Proizvodno poročilo - Mikka Day / Night cream	Pharma  Hemp®
	Šifra: OBR5-SOP-PRO-017
	Verzija: 04

Homogenizacija faze A – oljna faza. Surovine natehtaj in segrej v ločeni posodi na 75-80°C. Ko so olja staljena in popolnoma raztopljena, se temperatura vzdržuje med 75°C in 80°C.

Sestavina	Zatehtana masa (g)	Številka serije
Karitejevo maslo		
Konopljin destilat FEDc		
Cetil alkohol		
Arganovo olje		

Temperatura		Hitrost mešanja	
Začetni čas		Končni čas	

Vnesel (datum, podpis): _____

Preveril (datum, podpis): _____

Priprava Faze C. Sestavine natehtaj in jih premešaj s propelerskim mešalom 1 min ali ročno. Mešanje opravi tik preden vliješ v posodo.

Sestavina	Zatehtana masa (g)	Številka serije
Alantoin		
Vitamin C		
Cosgard		

Temperatura		Hitrost mešanja	
Začetni čas		Končni čas	

Vnesel (datum, podpis): _____

Preveril (datum, podpis): _____

Ko sta mešanica (B + B') in oljna faza segreti na 65°C (75°C za nočno kremo) , pretoči oljno fazo v posodo. Vklopi palični homogenizator za 3 min in izklopi gretje. Po 3 min mešanja s paličnim homogenizatorjem, le to izklopi, pusti mrzlo vodo da se krema ohlaja (normalni pretok mrzle vode) ob mešanju z navadnim mešalom.

Temperatura		Hitrost mešanja	
Začetni čas		Končni čas	

Vnesel (datum, podpis): _____

Preveril (datum, podpis): _____

PROIZVODNA POROČILA ZA PROIZVODNJO POLIZDELKOV MIKKA PRILOGA 5: Proizvodno poročilo - Mikka Day / Night cream	Pharma  Hemp®
	Šifra: OBR5-SOP-PRO-017
	Verzija: 04

Ko se krema ohladi na 60°C začni z 1 min mešanjem faze s propellerskim mešalom. Pri temperaturi 50-55°C, vlij fazo C. Vklopi oba mešalca (navadni + turbo) za 1 min. Nato turbo mešalec izklopi in nadaljaj z navadnim mešanjem dokler temperatura ne pade na 25-30°C.

Temperatura		Hitrost mešanja	
Začetni čas		Končni čas	

Vnesel (datum, podpis):

Preveril (datum, podpis):

3.3 Prenos v skladiščno ovojnino

Po opravljeni homogenizaciji polizdelke prenesi v skladiščno (primarno) ovojnino.

Prenesel (datum, podpis):

Pregledal (datum, podpis):

4. VZORČENJE, PREDAJA VZORCA NA ANALIZO IN PRENOS POLIZDELKA V KARANTENO

VZORČIL IN PRENESEL (datum, podpis)	NAZIV VZORCA	PREDAL (datum, podpis)	PREJEL (datum, podpis)

5. REZULTATI ANALIZE

NAZIV VZORCA	% CBD (total)	% CBG (total)	% THC (total)	% _____ (total)	VNESEL (datum, podpis)
ODSTOP V %					

OBVEZNE PRILOGE	Delovni nalog (št.):	ANALIZNO POROČILO (naziv in št.)
Vnesel (datum, podpis):		LAB - Cannabinoids:
Pregledal (datum, podpis):		

OPERATERJI		
-------------------	--	--

KOMENTAR:

6. ODOBRITEV

POLIZDELEK IN DOKUMENTACIJA STA USTREZNA	(datum, podpis)
DA / NE	

KOMENTAR: