

PROIZVODNA POROČILA ZA PROIZVODNJO POLIZDELKOV MIKKA PRILOGA 6: Proizvodno poročilo - Mikka Gentle Hydrating Face Cleanser	Pharma  Hemp®
	Šifra: OBR6-SOP-PRO-017
	Verzija: 04

NAZIV IZDELKA	MIKKA GENTLE HYDRATING FACE CLEANSER
ŠTEVILKA SERIJE	
ROK UPORABE	
ZAČETNI ČAS (ura, datum)	
KONČNI ČAS (ura, datum)	

1. PREGLED PROIZVODNE LINIJE

KONTROLA DEJAVNIKA	STANJE
Površine in delovna oprema v prostorih so očiščene skladno s ČP-GEN.001.	DA / NE
Delovne naprave so očiščene skladno z navodili za delo za posamezno napravo (NZD).	DA / NE
Vsi materiali in oznake iz prejšnje serije in ostala delovna oprema, ki niso povezani s trenutno serijo, so bili odstranjeni.	DA / NE
Oprema je označena z imenom/opisom izdelka in številko trenutne serije.	DA / NE
Vsa oprema deluje v skladu z NZD za ta kos opreme in ni poškodovana.	DA / NE
Vsi material so bili skladno s SOP-LOG-001 odobreni in sproščeni s strani QC.	DA / NE
Operater/ji so zdravi in brez bolezenskih znakov.	DA / NE
Okolijski pogoji so ustrezni.	DA / NE
Na voljo je ustrezna zaščitna oprema, skladno s SOP-GEN-001.	DA / NE

Vnesel (datum, podpis): _____

Pregledal (datum, podpis): _____

2. KOSOVNICA

2.1 Izračun deležev sestavin

Pripni ustrezno kosovnico

IME SUROVINE	% (MASNI DELEŽ)	Dejanska količina za serijo
SUR-FC - DEIONIZED WATER	62,95	
SUR-FCE - DISTILLATE 9HPHE	0,17	
SUR-FC - OIL ALMOND	0,30	
SUR-C - SODIUM HYALURONTE - KOS	0,15	
SUR-C - COCAMIDOPROPYL BETAINE	13,00	
SUR-C - GEOGARD ULTRA	0,70	
SUR-C - COSGARD-GEOGARD TM 221	0,50	
SUR-FC - ALOE VERA POWDER (200:1) - ORG	0,50	
SUR-C - COCO-GLUCOSIDE	10,00	
SUR-C - SODIUM PHYTATE PA-3	0,10	
SUR-C - ROSE LAVENDER ROSEHIP	0,08	
SUR-C - VITAMIN E	0,20	
SUR-C - XANTHAN GUM	0,95	
SUR-C - GUAR GUM - ORG	0,40	
SUR-FCE - GLYCERIN - KOS	10,00	

Vnesel (datum, podpis): _____

Pregledal (datum, podpis): _____

PROIZVODNA POROČILA ZA PROIZVODNJO POLIZDELKOV MIKKA PRILOGA 6: Proizvodno poročilo - Mikka Gentle Hydrating Face Cleanser	Pharma  Hemp®
	Šifra: OBR6-SOP-PRO-017
	Verzija: 04

3. POSTOPEK PROIZVODNJE

3.1 Delovna oprema

NAZIV DELOVNE OPREME	TEHNOLOŠKA ŠTEVILKA

3.3 Predpriprava vodne faze

V kovinsko ali stekleno posodo natehtaj natrijev hialuronat ter 45% vode (28,33% glede na celotno maso) ter ju premešaj z rotor-statorjem do popolne homogenosti (1 min, 3000 rpm). Pripravljeno raztopino boš kasneje dodal v vodno fazo. Vodo predhodno segrej na 55°C (50-60°C), saj tako izboljšaš topnost hialuronata.

Sestavina	Zatehta (g)	Številka serije
Voda		
Natrijev hialuronat		

Temperatura		Hitrost mešanja	
Začetni čas		Končni čas	

Vnesel (datum, podpis): _____

Preveril (datum, podpis): _____

3.4 Priprava vodne faze

Natehtaj kokamidopropil betain (previdno vlivanje zaradi penjenja), Geogard Ultra, Natrijev fitat PA-3 in Koko-glukozid. Mešanico zmešaj in ob mešanju dodajaj natrijev hialuronat iz prvega koraka. Vodno mešanico skupaj segrej do 55°C (50-60°C).

Sestavina	Zatehta (g)	Številka serije
Kokamidopropil betain		
Geogard Ultra		
Natrijev fitat PA-3		
Koko-glukozid		

Temperatura		Hitrost mešanja	
Začetni čas		Končni čas	

Vnesel (datum, podpis): _____

Preveril (datum, podpis): _____

3.5 Priprava oljne faze

Natehtaj oljno fazo (destilirani 9HPHE in mandljevo olje) v posebno čašo, dobro premešaj in segrevaj vsebino do 55°C (50-60°C). Ko so olja staljena in popolnoma raztopljena, vzdržuj temperaturo do vlitja v vodno fazo med 50-60°C.

Sestavina	Zatehta (g)	Številka serije
Distilat 9HPHE		
Mandljevo olje		

Temperatura		Hitrost mešanja	
--------------------	--	------------------------	--

PROIZVODNA POROČILA ZA PROIZVODNJO POLIZDELKOV MIKKA PRILOGA 6: Proizvodno poročilo - Mikka Gentle Hydrating Face Cleanser	Pharma  Hemp®
	Šifra: OBR6-SOP-PRO-017
	Verzija: 04

Začetni čas		Končni čas	
--------------------	--	-------------------	--

Vnesel (datum, podpis): _____

Preveril (datum, podpis): _____

3.6 Združevanje oljne in vodne faze, homogenizacija ter ohlajanje

Ko sta oljna in vodna faza segreti na 55°C (50-60°C), zlij oljno fazo v vodno ter ju mešaj na malih obratih do popolnega razmešanja. Mešaj vsaj 15 minut pri 200 rpm; sledi premik iz vodne banje in korak ohlajanja do temperature 40 - 45°C ob konstantnem mešanju.

Temperatura		Hitrost mešanja	
Začetni čas		Končni čas	
Temperatura		Hitrost mešanja	
Začetni čas		Končni čas	

Vnesel (datum, podpis): _____

Preveril (datum, podpis): _____

3.7 Priprava hladne faze

V čašo natehtaj prah aloe vere in ga raztopi v količini vode, ki naj bi med procesom izparela. Ko je aloe vera raztopljena in v raztopini ni opaznih delčkov, jo dodaj k ohlajeni emulziji.

Natehtaj vitamin E, Rose lavender aromo in Cosgard-Geogard™ 221 ter jih dodaj v celotno mešanico.

Sestavina	Zatehta (g)	Številka serije
Voda		
Aloe vera		
Vitamin E		
Rose lavender		
Cosgard-Geogard™ 221		

Temperatura		Hitrost mešanja	
Začetni čas		Končni čas	

Vnesel (datum, podpis): _____

Preveril (datum, podpis): _____

3.8 Priprava ksantana in guar gumija v glicerinu

V čašo ali kovinsko posodo natehtaj ksantan in v drugo guar gumi (pripravljajš ju ločeno). 30% glicerina prelij čez guar gumi in 70% glicerina čez ksantan gumi (razmerje približno enako količinskemu razmerju ksantana in guar gumija). Dobro premešaj ter počasi ob konstantnem mešanju prilivaj vodo. Ponovno k guar gumiju dodaj 30% preostale vode, ki je nisi porabi pri hialuronski kislini ter 70% k ksantan gumiju. Voda je lahko ogreta na 40°C. Morebitne grudice razbij z rotor-statorjem do 1 min 3000 rpm oziroma do popolne homogenizacije.

V kolikor pripravljajš večjo serijo v homogenizatorju, upoštevaj omejitev na rotor-statorju - 7,5 kg.

Ko sta guar gumi in ksantan gumi homogenizirana brez večjih grudic, ju dodaj k celotni mešanici, ter le to mešaj s propelerskim mešalom še 30 minut.

Sestavina	Zatehta (g)	Številka serije
Ksantanov gumi		
Glicerin - Ksantanov gumi		
Voda - Ksantanov gumi		
Guar gumi		
Voda- Guar gumi		
Glicerin Guar gumi		

PROIZVODNA POROČILA ZA PROIZVODNJO POLIZDELKOV MIKKA PRILOGA 6: Proizvodno poročilo - Mikka Gentle Hydrating Face Cleanser	Pharma  Hemp®
	Šifra: OBR6-SOP-PRO-017
	Verzija: 04

Temperatura		Hitrost mešanja	
Začetni čas		Končni čas	

Vnesel (datum, podpis): _____
Preveril (datum, podpis): _____

3.9 Prenos v skladiščno ovojnino

Po opravljeni homogenizaciji polizdelke prenesemo v skladiščno (primarno) ovojnino.

Prenesel (datum, podpis): _____
Pregledal (datum, podpis): _____

4. VZORČENJE, PREDAJA VZORCA NA ANALIZO IN PRENOS POLIZDELKA V KARANTENO

VZORČIL IN PRENESEL (datum, podpis)	NAZIV VZORCA	PREDAL (datum, podpis)	PREJEL (datum, podpis)

5. REZULTATI ANALIZE

NAZIV VZORCA	% CBD (total)	% CBG (total)	% THC (total)	% _____ (total)	VNESEL (datum, podpis)
ODSTOP V %					

OBVEZNE PRILOGE	Delovni nalog (št.):	ANALIZNO POROČILO (naziv in št.)
Vnesel (datum, podpis):		LAB - Cannabinoids:
Pregledal (datum, podpis):		

OPERATERJI		
-------------------	--	--

KOMENTAR:

6. ODOBRITEV

POLIZDELEK IN DOKUMENTACIJA STA USTREZNA	(datum, podpis)
DA / NE	

KOMENTAR: