

Pharmahemp d.o.o., Koprška ulica 106C, SI-1000 Ljubljana, Slovenija		PharmaHemp®
NAVODILO ZA DELO S TERMOMETROM P300		
Veljavno od:	Veljavno do:	Šifra: NZD-PRO-013
		Verzija: 02
		Priloge: 1
Izdelal: Klemen Božnik	Pregledal: Gregor Gabron	Odobril: Tine Lavrič

KAZALO

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE.....	2
2. ODGOVORNOSTI.....	2
3. MATERIAL IN OPREMA.....	2
3.1 Oprema	2
3.2 Materiali	2
4. POSTOPKI.....	2
4.1 Upravljanje termometra	2
4.2 Čiščenje in vzdrževanje.....	3
5. REFERENCE	3
6. PRILOGE.....	3
7. ZGODOVINA DOKUMENTA.....	3

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE

Namen tega navodila za delo (NZD) je opisati osnovno uporabo termometra P300. Termometer se uporablja za merjenje temperature, predvsem polizdelkov, v proizvodnji.

2. ODGOVORNOSTI

Za seznanitev in upoštevanje navodila za delo je odgovorno osebje zaposleno na področju Proizvodnja in logistika.

3. MATERIAL IN OPREMA

3.1 Oprema

- PR-006, Termometer z vbodno sondo Dostmann P300

3.2 Materiali

- SP-0005, Suhe krpe Dastex
- SP-0001, 70% etanol

4. POSTOPKI

4.1 Upravljanje termometra



Slika 1: izgled termometra

- Ta navodila so za običajno vsakodnevno enostavno rabo termometra.
- Z gumbom A prižgeš ali ugasneš termometer
- Z gumbom B menjavaš minimalno in maksimalno izmerjeno vrednost aktualne meritve
- Z gumbom C preklapljaš med vrednostmi v fahrenheitih in stopinjah celzija.

NAVODILO ZA DELO S TERMOMETROM P300	Pharma  Hemp®
	Šifra: NZD-PRO-013
	Verzija: 02

- Z gumbom D zadržiš trenutno prikazano vrednost na zaslonu
- Za običajno merjenje temperature željenega medija, prižgi termometer in vstavi v medij vbodno sondo cca 5 cm v medij. Ko se prikazana vrednost na zaslonu umiri, stisni gumb »hold« in izvleci sondo. Vrednost lahko nato zapišeš na obrazec. Termometer lahko ugasneš z gumbom A.

4.2 Čiščenje in vzdrževanje

- Zunanje čiščenje.
- Površine očisti s krpo, lahko ovlaženo z vodo in detergentom ali uporabo 70% etanola. Ne pretiravaj s čistilnimi sredstvi.

5. REFERENCE

- ISO 9001:2015 - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve
- ISO/IEC 17025:2017 - Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev
- ISO 22000:2018 - Sistemi vodenja varnosti živil - Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi
- ISO 22716:2007 - Kozmetika - Dobra proizvodna praksa (GMP) - Smernice za dobro proizvodno prakso
- Smernice z dne 19. marca 2015 o načelih dobre distribucijske prakse za zdravilne učinkovine za zdravila za uporabo v humani medicini (2015/C 95/01) (GDP)

6. PRILOGE

- Priloga 1: Dnevnik uporabe

7. ZGODOVINA DOKUMENTA

Verzija	Razlog za spremembo	Veljavno od	Zamenjano z novo verzijo (datum, podpis)
01	Prva izdaja	19. 08. 2019	
02	Pregled dokumenta zaradi poteka veljavnosti.		

NAVODILO ZA DELO S TERMOMETROM P300**PRILOGA 1: Dnevnik uporabe**Šifra: **OBR1-NZD-PRO-013**Verzija: **02**

Stran ____ od ____

Datum	Namen uporabe (Št. serije, posegi..)	Podpis